品名	Switch-M8eG
品番	PN28080

## 商品仕樣書

401-28080-SP01

全7 No.1

### 1。定格。環境条件

· / / / / / / / / / / / / / / / / / / /			
1-1。定格入力電圧	AC100V, 50/60Hz, 0.5A		
1-2.消費電力	定常時最大9。0W、最小3。6W 定常時最大7。7kcal/h、最小3。1kcal/h 定常時最大31BTU/HR、最小12BTU/HR		
1-3。動作環境	動作温度範囲 0~50℃ 動作湿度範囲 20~80%RH (結露なきこと)		
1-4。保管環境	保管温度範囲 -20~70℃ 保管湿度範囲 10~90%RH (結露なきこと)		
1-5。適合規制	電磁放射 VCCI クラスA		
1-6. 耐性	特電気放電(ESD)       : IEC61000-4-2 (10KV)         放射電磁妨害       : IEC61000-4-3 Level2         電気的ファストトランジェントバースト       : IEC61000-4-4 Level3         電気的サージ       : IEC61000-4-5 Level3         (AC line)         耐伝導ノイズ性       : IEC61000-4-6 Level2         電源周波数イミュニティ       : IEC61000-4-8 Level4         瞬停ノ電圧変動       : IEC61000-4-11		

### 2. 形 状

, ,,,	
2-1。形状及び材料・色彩	添付商品仕様図による
2-2.質量 (重量)	1,100g

### 3。機能

• 1/XX HC	
3-1。ネットワーク接続	ツイストペアポート: RJ45コネクタ8ポート(*1)         伝送方式       : 1 E E E 8 0 2 . 3
	(※1)MNOシリーズ 省電力モード搭載により、ポート接続を自動検知し、電力消費を必要量に抑制。
3-2。ターミナル エミュレータ接続	コンソール・ボート: RJ45コネクタ 1ポート 通信方式: RS-232C (1TU-TS V. 24) 準拠 エミュレーションモード: VT100 通信条件: 9600bps、8bit、ノンパリティー、ストップビット 1
3-3。LED表示	<ul> <li>(1) POWER(電源) LED(緑) 点灯:電源ON</li> <li>(2) ANY COL, (コリジョン) LED(橙) 点灯:半二重で動作時にいずれかのポートでパケット衝突発生</li> <li>(3) STATUS/ECO(ステータス/ECOモード) LED(緑) 点灯:ステータスモードで動作します。 点滅:エコモードで動作します。 名ポートの表示は下の表1を参照ください。</li> <li>(4) GIGA(GIGAモード) LED(緑) 点灯:GIGAモードの世にます。 名ポートの表示は下の表1を参照ください。</li> <li>(5) 100M(スピードモード) LED(緑) 点灯:スピードモードで動作します。 名ポートの表示は下の表1を参照ください。</li> <li>(6) FULL(DUPLEXモードで動作します。 名ポートの表示は下の表1を参照ください。</li> <li>(6) FULL(DUPLEXモードで動作します。 名ポートの表示は下の表1を参照ください。</li> </ul>

作成日 平成 2 4年 1月 1日 改定日

品名 Switch-M8eG 品番 PN28080

### 商品仕樣書

401-28080-SP01

全7 No.2


(7) LOOP HISTORY (LOOP HISTORYモード) LED 点灯:LOOP HISTORYモードで動作します。

点滅:ループが発生中、または過去3日以内にループが発生。

各ポートの表示は下の表1を参照ください。


電源起動時のモードをベースモードといいます。ベースモードはステータスモード(工場出荷時)と ECOモードの2種類があります。ベースモードの切替はLED切替ボタンを長押し(3 秒間以上押下)により変更できます。切替が正常に行われるとSTATUS/ECO LED、GIGALED、100MLED、FULL LED、LOOP HISTORY LEDの5つのLEDが一斉に点灯し、消灯した後変更完了となります。

また、他モードへ手動で変更しても、LED切替ボタンを1分間使用しなかった場合に、1分後に自動的にベースモード(ステータスモードあるいはECOモード)へ戻ります。 ベースモードは電源OFFになっても保持されます。



2種類のベースモードと各モードのLEDは以下のように切替えができます。

ベースモードがステータスモード(工場出荷時)の場合



作成日 平成 24年 1月 1日

改定日

品名

品番

Switch-M8eG

PN28080

# 商品仕樣書

401-28080-SP01

全7 No.3

			表 1		
₹ - ١٤	モード表示	LED表示	ポート1~9のLED (左) 緑	ポート1~9のLED (右) 橙	
ステータスモード	STATUS/ECO	点灯	点灯:端末との接続が正常 点滅:データ送受信中 消灯:未接続		
GIGA E - F GIGA		点灯	点灯:1000Mbpsでリンクが確立 消灯:100Mbps、10Mbpsでリンクが確立 あるいは未接続		
スピードモード	1 C O M	点灯	点灯:100Mbpsでリンクが確立 消灯:1000Mbpsあるいは10Mbpsでリンクが確立 あるいは未接続	点灯:ループ検知による選断中 (60秒間) 消灯:ループ検知による遮断なし	
DUPLEXŧ-۴	FULL	点灯	点灯:全二重でリンクが確立 消灯:半二重でリンクが確立あるいは未接続		
ループヒストリーモード	LOOP HISTORY	点灯	点灯:ループ解削後、3日以内 消灯:ループ発生なし		
ECOE-F	STATUS/ECO	点滅	消灯:端末との接続、未接続に関わらず、すべて消灯		
3 - 4。カスケー	ド接続	通信条件を固定	Auto MDI/MDI-Xに対応(固定設定可能 に設定したポートは、MDI-Xになります。 ポート1~7はMDI-Xになります。	3)	
0_1	Ŀ +卒 <b>/</b> ±	f = 1 1 0 9 ti	線 を P を P を P を P を P で P で P で P で P で P		
3-5。再起動		工場出荷時は、ボート1~7はMDI-Xになります。 ソフトウェアから以下の3つのモードでリセット可能			
		(1) ウォームスタート (2) 工場出荷時に戻るリセット (3) 1 P アドレス以外工場出荷時に戻るリセット いずれもリブートタイマー機能によりタイマー制御可能			
3-6.エージェント仕様		TELNET		(RFC1157) (RFC854) (RFC783) (RFC1213) (RFC1493)	
3-7.設定		(1)コンソー (2) Telr	って管理用パラメータの設定が可能 - ル・ポートに接続された非同期端末からの設定 n e t接続した遠隔端末からの設定 接続した遠隔端末からの設定		
3-8.スイッチの管理		以下の方法によってスイッチの管理が可能 (1) コンソール・ボートに接続された非同期端末からの管理 (2) Telnet、およびSSHにより接続した遠隔端末からの設定 (3) SNMPマネージャによる管理			
3 - 9 。ループ検知		ループが発生したボートをLEDでお知らせし、そのボートを自動的に遮断します。 (遮断時は、ボートのLEDを橙点灯表示) また、ボート遮断および自動復旧の際、SNMPトラップによる管理者への通知が可能です。 ループが発生中、もしくはループ解消後 3日以内のボートがある場合にはLOOP HISTORY LEDが点滅し、お知らせします。			
			検知するボート (ON / OFF) : ON 1 ~ 7、 OFF 8、9ボート ( ②定切替 (ON / OFF) : ON (工場出荷時設定		
		・ループか発生し	コフソールによる設定、 1 O 秒以上長押しによ 電源をOFFにしても設 たポートの遮断時間 :60~600秒(工場	りOFF/ON切替 定は保持されます	

作成日 平成 2 4 年 1 月 1 改定日

品名	Switch-M8eG
品番	PN28080

# 商品仕樣書

401-28080-SP01

**全**7 No.4

	・ループが発生したボートの履歴保持時間	:3日間 LOOP HISTORY LEDが3日間点滅 また、LOOP HISTORYモードに合わせると、 ルーブ解消後3日以内のボートLEDが点灯
3-10. その他	TFTP Client (ファームウェアアップグレード、設定情報の保存・読込) ログインRADIUS (RADIUSサーバによるログイン認証情報管理) 電源コード掛けブロック (電源コード抜け防止)	

### 4。搭載機能

4-1。スイッチ機能		: ストア アンド フォアード : 18Gbps : 1, 488, 000pps/ポート(1000Mbps) : 148, 800pps/ポート(100Mbps) 14, 880pps /ポート(10Mbps)	
	MACアドレステーブル	: 8 K エントリーノユニット (ポート単位で自動学習の有効ノ無効が可能、固定登録が可能)	
	バッファ	:512Kバイト	
	フロー制御	: 半二重時 バックプレッシャー	
		全二重時 IEEE802.3X	
	エージング	: 10~100000秒(デフォルト値は300秒)	
	ジャンポフレーム対応		
4-2. VLAN	IEEE802.1Q タグVLANプロトコル準拠 VLAN登録数 256個 (デフォルトも含む)		
	VLAN登録数 256個(	テノォルトも含む)	
4-3。リンク アグリゲーション	最大4グループ構成可能(1 グループ最大8 ポート)		
4-4. Q o S	I E E E 8 0 2 . 1 p 4 段階の優先制御をサポート (絶対優先スケジューリング)		
4-5。ポートモニタリング	対象となるポートのトラフ。 (複数の対象ポート指定が可	ィックを指定したボートにコピーして送信可能 能)	
·			

### 5。設定機能


= 1 =Ω ← t 0 Ab	
5-1.設定機能	
5-1-1。スイッチング設定	<ul> <li>・管理情報設定</li> <li>・IP設定</li> <li>・SNMP設定</li> <li>・ボート設定</li> <li>・アクセス条件設定</li> <li>・ユーザ名/スフード設定</li> <li>・FDB設定及び参照</li> <li>・MACアドレス自動学習数制限設定</li> <li>・時刻設定</li> <li>・VLAN設定</li> <li>・リンクアグリゲーション設定</li> <li>・ボートモニタリング設定</li> <li>・ペローブ検知設定</li> <li>・ボートカウンタ参照</li> <li>・ルーブ検知設定</li> <li>・ボートカウンタ参照</li> <li>・ソフトウェイルの保存/読込設定</li> <li>・再起動設定</li> <li>・システムログ</li> <li>・設定情報の保存</li> <li>・テクニカルサポート情報</li> </ul>
5-1-2。時間設定	<ul><li>SNTP設定</li><li>時刻手動設定</li></ul>
5-2。モニタ機能	
5-2-1。基本情報	・システム情報の設定 :稼働時間 (sysUpTime) の表示 詳細情報 (sysDescr) の表示 管理者 (sysCantact) の表示 設置場所 (sysLocation) の表示 ホスト名 (sysName) の表示


作成日	平成 24年	1月	1 🗏	e ーネットワークソリューション事業本部
改定日				ネットワーク商品事業部

品名 Switch-M8eG 品番 PN28080

## 商品仕樣書


### 6. コネクタ ピン配置





6-2.コンソール・ポート

<i></i>	.,. ,		
ピソN O 。	信号	ピンNo.	信号
1	NC	5	GND
2	NC	6	TXD
3	RXD	7	NC
4	NC	8	NC



### 7. 設置方法。付属品

7-1。設置方法	<ul><li>(1) 19インチラックへの取り付け</li><li>(2) 壁面への取り付け</li><li>(3) 什器へのマグネット取りつけ</li></ul>	
7-2. 付属品	(1) 取扱説明書 (2) CD-ROM (3) ネジ(ゴム足取付用) (4) ゴム足(マグネット内蔵) (5) 電源コード(*) (*) 付属の電源コードは100V専用コードです。	: 1 冊 : 1 枚 : 4本 : 4間 : 1 本

### 8。別売品

8-1。コンソールケーブル (品番:PN72001)	(1) RJ45-Dsub9ピソコソソールケーブル	: 1 本
8 - 2。19インチラッ マウント用(1台用) (品番:PN71051)	<ul><li>(1)取付金具(19インチラックマウント用)</li><li>(2) ネジ(19インチラックマウント用)</li><li>(3) ネジ(ラック取付金具と本体接続用)</li></ul>	: 2個 : 4本 : 8本
8-3。19インチラッ マウント用(2台連結用) (品番:PN71052)	(1) 取付金具(19インチラックマウント用) (2) 連結用金具(2台連結用) (3) ネジ(19インチラックマウント用) (4) ネジ(ラック取付金具と本体接続用) (5) ネジ(連結用金具取付用)	: 2個 : 2個 : 4本 : 8本 : 8本
8-4。壁取付用 (品番:PN71053)	(1)取付金具(壁取付用) (2)ネジ(壁取付金具と本体接続用)	: 2個 : 8本
8-5. SFP-1000SX (品番: PN54021)	光ファイバ・ボート: LCコネクタ(2芯)         伝送方式!       : EEE802.3z       1000BA         伝送速度       : 1000Mbps 全二重         適合ケーブル       : 光ファイバケーブル         50/125μm       マルチモードファー         62.5/125μm       マルチモード         最大伝送距離       : 50/125μm       の場合550m         62.5/125μm       の場合220	イバ ファイバ
8-6.SFP-1000LX (品番:PN54023)	<ul> <li>光ファイバ・ポート: LCコネクタ(2芯)</li> <li>伝送方式 : IEEE802.3z 1000E</li> <li>伝送速度 : 1000Mbps 全二重</li> <li>適合ケーブル : 光ファイバケーブル</li> <li>10/125μm シングルモードフ</li> <li>最大伝送距離 : 10Km</li> </ul>	
8-7。SFP-LX40 (品番: PN54025) (※1)	<ul> <li>光ファイバ・ポート: LCコネクタ (2芯)</li> <li>伝送速度 : 1000Mbps 全二重</li> <li>適合ケーブル : 光ファイバケーブル</li> <li>10/125μm シングルモードフ</li> <li>最大伝送距離 : 40Km (*2)</li> </ul>	7 1 K
	(※1) LX40を対向てご使用ください(通信速度)	1000Mbps)

作成口	平成	24年	1月	1 🖯
改定日				

(\*2) 光許容損失が-19dB以下でご使用ください

品名 Switch-M8eG 品番 PN28080

### 商品仕樣書

401-28080-SP01

全7 No.6

#### 9. 安全確保のための使用上の禁止事項

下記の項目を満足されていない場合のトラブルに関しては、責任を負いかねます。本商品のご使用に際しては、以下の点を遵守ください。

- (1) 交流100V以外では使用しない 火災・感電・故障の原因となります。
- (2) この装置を分解・改造しない 火災・感電・故障の原因となります。
- (3) 開口部やツイストペアポート、コンソールポート、SFP拡張スロットから内部に金属や燃えやすいものなどの異物を差し込んだり、落とし込んだりしない 火災・感電・故障の原因となります。
- (4) ツイストペアポートに10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 以外の機器を接続しない 火災・感電・故障の原因となります。
- (5) 水のある場所の近く、湿気やほこりの多い場所に設置しない 火災・感電・故障の原因となります。
- (6) 直射日光の当たるところや温度の高いところに設置しない 内部の温度が上がり、火災の原因になります。
- (7) ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない 感電・故障の原因となります。
- (8) 雷が発生したときは、この装置や接続ケーブルに触れない 感電の原因となります。
- (9) 電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、はさみ込んだり、重いものをのせたり、加熱したりしない電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。
- (10) 振動・衝撃の多い場所や不安定な場所の設置しない 落下して、けが・故障の原因になります。
- (11) SFP拡張スロットに別売のSFPモジュール <u>(SFP-1000SX/SFP-1000LX/SFP-LX40)</u>以外を実装しない 火災・感電・故障の原因となります。
- (12) コンソールポートに別売のコンソールケーブルPN72001 RJ45-DSub9ピンコンソールケーブル以外を接続しない 火災・感電・故障の原因となります。
- (12) この装置を火に入れない 爆発・火災の原因となります。
- (13) 付属の電源コード(交流100V仕様)を使う 感電・誤動作・故障の原因となります。
- (14)必ずアース線を接続する 感電・誤動作・故障の原因となります。
- (14)電源コードを電源ポートにゆるみなどがないように確実に接続する 感電や誤動作の原因となります。
- (15) 故障時は電源プラグを抜く 電源を供給したまま長時間放置すると火災の原因になります。
- (16) この装置を壁面に取り付ける場合は、本体および接続ケーブルの重みにより落下しないよう確実に取り付け・設置する けが・故障の原因となります。
- (17) この装置は2台まで連結可能であり、連結する場合は別売の取付金具PN71052 19インチラックマウント用金具(2台用)に含まれる連結用金具とねじ(連結用金具取付用)を使用して、装置前面および背面にある連結用ねじ穴に連結用金具を取り付け確実に固定してから設置する確実に固定されていない場合、落下して、けが・故障の原因となります。
- (18)ステータス/ECOモードLED(STATUS/ECO)が橙点滅になった場合は、故障のため、電源プラグを抜く電源を供給したまま長時間放置すると火災の原因になります。
- (19) ツイストペアポート、SFP拡張スロット、コンソールポート、電源コード掛けブロックで手などを切らないよう注意の上取り扱う

#### 10. 使用上の注意事項

- (1) 内部の点検・修理は販売店にご依頼ください。
- (2) 商用電源は必ず本装置の近くで、取り扱いやすい場所からお取りください。
- (3) この装置を設置・移動する際は、電源コードをはずしてください。

作成日 平成 24年 1月 1日

#### Switch-M8eG 401-28080-SP01 品名 商品什樣書 \$\frac{1}{2}\$ No.7 PN28080 品番

- (4) この装置を清掃する際は、電源コードをはずしてください。
- (5) 仕様限界をこえると誤動作の原因となりますので、ご注意ください。
- この装置をゴム足(マグネット内蔵)で取り付ける場合は、ケーブルの重みなとで装置がずれたり落下したりしないことをご確認ください。 また、ケーブルを接続するときは、装置本体を押さえて接続してください。
- ゴム足(マグネット内蔵)にフロッピーディスクや磁気カードなどを近づけないでください。記録内容消失のおそれがあります。 (7)
- (8) この装置をOAデスクに取り付けた時、取り付けたまま、ずらさないでください。塗装面によっては傷がつくおそれがあります。
- RJ45コネクタの金属端子やコネクタに接続されたツイストペアケーブルのモジュラブラグの金属端子、SFP拡張スロット内部の 金属端子に触れたり、帯電したものを近づけたりしないでください。 静電気により故障の原因とります。
- (10)コネクタに接続されたツイストベアケーブルのモジュラブラグをカーペットなどの帯電するものの上や近辺に放置しないでください。 静電気により故障の原因となります。
- (11) 落下など強い衝撃を与えないてください。故障の原因となります。
- (12) コンソールポートにコンソールケーブルを接続する際は、事前にこの装置以外の金属製什器等を触って静電気を除去してください。
- (13) 以下場所での保管・使用はしないでください

- (仕様の環境条件下にて保管・使用をしてください) 水などの液体がかかる恐れのある場所、湿気が多い場所 ほこりの多い場所、静電気障害の恐れのある場所(カーペットの上など)
- 直射日光が当たる場所
- 国別コルコラス ® 8mm、仕様の環境条件を満たさない高温。低温の場所 振動。衝撃が強い場所
- (14)周囲の温度が0~50℃の場所でお使いください。

また、この装置の通風口をふさがないでください。

通風口をふさぐと内部に熱がこもり誤動作の原因となります。 上記条件を満足しない場合は、火災・関電・故障・誤作動の原因になり、保証致しかねますのでご注意ください。

- (15) この装置上下に重ねて置かないでください。また、左右に並べておく場合はすき間を20mm以上儲けてください。
- (16) ラックマウントする場合は、上下の機器との間隔を20mm以上離してお使いください。
- (16) SFP拡張スロットに別売のSFP拡張モジュール<u>(SFP-1000SX/SFP-1000LX/SFP-LX40)</u>以外を実装した場合、 動作保証はいたしませんのでご注意ください。

#### 11. 品質保証について

本商品の品質管理には最大の注力をいたしますが、

- (1) 万一、本商品の品質不良が原因となり、人命並びに財産に多大の影響が予測される場合には、本仕様書記載の特性・数値に 対し余裕を持たれ、かつ二重回路等の安全対策を組み込んでいただくことを、製造物責任の観点からお勧めします。
- (2) 本商品の品質保証期間はお買上げ日より1年間とし、本仕様書に記載された項目とその範囲内とさせていただきます。 本商品に弊社の責による瑕疵が明らかになった場合には、誠意をもって代替品の提供、または瑕疵部分の交換、修理を 本商品の納入場所で速やかに行わせていただきます。

但し、次の場合はこの保証の対象から除かせていただきます。

- 1) 本商品の故障や瑕疵から誘発された他の損害の場合。
- 2) お買い上げ後の取扱い、保管、運搬 (輸送) において、本仕様書記載以外の条件が本商品に加わった場合。 3) お買い上げ時までに実用化されている技術では予見することが不可能であった現象に起因する場合。
- 4) 火災、地震・洪水・火災・紛争など弊社に責のない自然あるいは人為的な災害による場合。

取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理させていただきます。

お客様の取扱説明書に従わない操作に起因する損害および本商品の故障。誤動作などの要因によって通信の機会を 逸したために生じた損害については、その責任は負いかねますのでご了承ください。

- (イ)使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
- (口) お買上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷
- (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変および公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の 使用電源(電圧、周波数)などによる故障および損傷
- (二) 保証書の提示がない場合
- (ホ) 保証書にお買上げ日、お客様名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合

作成日 平成 24年 1月 1 H